

## 小形電力監視マルチモジュール用設定表示器

WRMC-DM



## 型式

## WRMC-DM01

シリーズ	タイプ	相線区分	内容
WRMC			小形マルチモジュール
	DM		設定表示器
		01	小形電力監視マルチモジュール用

※ 本器は単体では動作しません。  
小形電力監視マルチモジュール（WRMC シリーズ）と組み合わせてご使用ください。

本器は小形電力監視マルチモジュール（WRMC シリーズ）に接続し、入力定格の設定、CT の定格 1 次電流の設定、VT (PT) の定格 1 次電圧の設定、各チャンネルの各要素の計測値の表示をする為のユニットです。

小形電力監視マルチモジュール設置時の設定や運転時の計測値の確認が容易にできます。

## 機能

本器は、小形電力監視マルチモジュール（WRMC シリーズ）に対して、下記の機能があります。

- 各チャンネルの各計測値を参照（表示）
- 内部パラメータ（各チャンネルの入力定格、定格 1 次電流、定格 1 次電圧）の設定、参照
- 内部保存データ（電力量積算値）のリセット
- 内部データ（電流最大値、有効電力最大値）のリセット

## 仕様

## 表示仕様

表示桁数 6桁+チャンネル表示1桁  
表示素子 赤色LED 文字高15mm(6桁)文字高8mm(1桁)  
操作スイッチ ライトタッチスイッチ(表示切替、設定用5ヶ)

## 基本仕様

電源供給 小形電力監視マルチモジュールより供給  
使用温度範囲  $-5 \sim +55^{\circ}\text{C}$   
使用湿度範囲 90%RH 以下(非結露・非水結)  
外形寸法  $140(\text{W}) \times 110(\text{H}) \times 35(\text{D})\text{mm}$   
質量 約 350g(接続コード含む)  
ケース色・材質 アイボリー、ABS  
取付方法 壁面にネジ取付可能(盤裏面より)  
接続方法 付属専用コード(約3m)により、小形電力監視マルチモジュールに接続

## 外形図

